

# Abbiamo pensato

a chi non può vivere senza microonde.

Il microonde è di estrema praticità in cucina e c'è un modo facile e veloce per pulirlo.



## DETERGENTE MICROONDE

**COD. 50284831000**

- Rimuove bruciato, grasso e residui di cibo.
- Edatto sia all'interno che all'esterno del forno.
- Efficace contro i cattivi odori.
- Biodegradabile.
- 300 ml



## COPERCHIO

**MICROONDE** Ø 26,5 cm

**COD. 50284170003**

- Evita che gli schizzi sporchino le pareti e mantiene il cibo caldo a fine cottura. Lavabile in lavastoviglie.
- Confezione 12 pz  
**Cod. 50284171001**



## CORNICE PER MICROONDE

- Cornice in plastica per incassare il microonde.
- Dimensioni 60x40 cm.
- Bianco **Cod. 4055016895**
- Nero **Cod. 4055019147**
- Grigio metallizzato **Cod. 4055019154**

Electrolux:  
prodotti di



## STARTER KIT

**COD. 50283509003**

- Contiene: Coperchio e detergente microonde, kit 3 formelle monoporzione in silicone.



# Abbiamo pensato

a chi desidera un piano cottura igienico e pulito.

Pulisci il piano cottura in vetroceramica con i prodotti giusti: professionali e di alta qualità per assicurarti i risultati migliori.



## DETERGENTE VETROCERAMICA

- Detergente specifico di alta qualità per la pulizia e la cura di piani ad induzione, ceramica e vetroceramica.
- Rimuove grasso e residui di cibo, segni di calcare e mantiene il piano cottura come nuovo a lungo.
- Rilascia un velo protettivo in silicone che protegge da schizzi e che facilita la pulizia.
- Non abrasivo e non graffia le superfici (test effettuati nei laboratori Electrolux).
- Disponibile: Toprens 85 ml **Cod. 50286512004**  
250 ml **Cod. 50284819005**



## RASCHIETTO E LAME PER VETROCERAMICA

- Rimuove facilmente bruciato, residui di cibo e macchie ostinate senza graffiare le superfici del piano.
- Raschietto **Cod. 50293443003**
- Lame ricambio **Cod. 50293444001** (5 pz)



## PROTEZIONE BAMBINO

- Evita che i bambini si scottino o che raggiungano le pentole sul fuoco.
- Universale.
- Versioni: Piani Built In **Cod. 50270416006** estens. 50-65 cm - Cucine libera install. **Cod. 50270417004.**

Electrolux:  
prodotti di  
esperienza!



## STARTER KIT

**COD. 50291273006**

- Prodotti professionali per la cura e la manutenzione del piano cottura e del forno.
- Contiene: Stalrens detergente acciaio, Ovenrens detergente forno; Magic spugna per tutte le superfici.