

Abbiamo pensato

a chi desidera una gamma completa di accessori per la cottura.



DETERGENTE FORNO

- Scioglie il grasso e rimuove residui di cibo dai forni.
- Adatto anche alla pulizia di piani e griglie elettriche e del barbecue.
- Manitene le pareti del forno come nuove.
- Biodegradabile, non abrasivo, non corrode e non macchia, non tossico e pericoloso per i cibi.
- Nota: Non usare su forno autopulenti o pareti catalitiche. Non usare su superfici in alluminio o lega d'alluminio.
- Disponibile: Ovenrens crema 250 ml **Cod. 50284827008** (usare con forno caldo) e spray 500 ml **Cod. 50287380005** (non usare con forno caldo).



TERMOMETRI

- L'utilizzo di questi termometri vi darà un maggiore controllo sulla temperatura impostata e sulla cottura della carne.
- Da usare solo con forni a gas o elettrici.
- Disponibili: termometro forno **Cod. 50286162008** e termosonda carne **Cod. 50286161000**.



COLTELLO SUPERFICI DELICATE

COD. 50284711004

- Ideale per tagliare pietante sulle superfici delicate senza rovinarle come silicone, teflon e pentole antiaderenti.



CARTA FORNO RIUTILIZZABILE

COD. 50284162000

- Riutilizzabile fino a 1000 volte a 260°C. Lavare con detergente o passare con un panno.
- Nessun utilizzo di grassi: il cibo non si attacca; può essere ritagliato alla misura desiderata.
- 2 fogli 33x44 cm



TIMER OVETTO COD. 50286479006

- In acciaio satinato



TIMER

- | | |
|----------------|-------------------------|
| Pomodoro | Cod. 50286639005 |
| Peperone | Cod. 50286640003 |
| Lattuga | Cod. 50286641001 |
| Cuoco | Cod. 50286643007 |
| Moka | Cod. 50286642009 |
| Pentola silver | Cod. 50286644005 |



TEGLIA ESTENSIBILE UNIVERSALE

COD. 50284161002

- Estensibile adatta a tutti i forni.
- Rivestimento inTeflon antiaderente!
- Se necessario ricoprire con carta forno.
- Estensibile da 37.5 cm a 52 cm.



GRIGLIA ESTENSIBILE UNIVERSALE

COD. 50284160004

- Estensibile adatta a tutti i forni.
- Può anche essere utilizzata per frigoriferi, barbecue o come altro tipo di ripiano.
- Estensibile da 35 cm a 56 cm.



LAMPADINE FORNO/CAPPE/MICRO

- Tieni una lampadina di scorta a casa e sostituiscila autonomamente.

• Modelli disponibili:

- E14 15W 230V **Cod. 50294693002** forno
- E14 40W 230V **Cod. 50294694000** forno
- E27 25W 230V **Cod. 50294695007** forno
- E27 40W 230V **Cod. 50294696005** forno
- E14 25W 230V **Cod. 50294697003** adatta anche al microonde.

