

# Abbiamo pensato

che il tempo sia troppo prezioso per sprecarlo in attività noiose come lavare i piatti.

Il numero di persone che possiede una lavastoviglie è in aumento e sempre più persone scoprono i vantaggi nel possederne una. Usare una lavastoviglie può far risparmiare tempo, ma i maggiori benefici si ottengono dalle stoviglie pulite e igienizzate grazie alle alte temperature e all'efficacia dei detersivi. La lavastoviglie permette inoltre fino al 70% di risparmio idrico.



## DETERSIVO

- Efficace contro lo sporco per stoviglie perfettamente sgrassate e brillanti.
- Adatto ad ogni tipo di durezza dell'acqua. Per risultati ottimali utilizzare in abbinamento al brillantante e sale Electrolux.
  - tabs 25 pz = 25 cicli lavaggio **Cod. 50289037009**
  - polvere 1 kg in pratico flacone dosatore **Cod. 50293838004**

## LEMON FRESH - DEODORANTE COD. 50284155004

- Rimuove odori sgradevoli dalla lavastoviglie.
- Lascia una fragranza al limone, non lascia residui sulle stoviglie.
- Particolarmente adatto se la lavastoviglie viene caricata di giorno e azionata di notte.
- Lunga durata: fino a 50 cicli lavaggio.




## BRILLANTANTE COD. 50284843005

- Assicura stoviglie brillanti e senza macchie.
- Non lascia aloni o residui sulle stoviglie in quanto spezza la durezza dell'acqua.
- Velocizza e facilita il processo di asciugatura.
- 300 ml

## CESTELLO STOVIGLIE UNIVERSALE

### COD. 50299337001

- Scomparti modulari adatto alla maggior parte dei modelli di lavastoviglie 45 e 60 cm.
- Manico abbattibile (si piega se interferisce col mulinello).
- Pratica griglia rimovibile per inserire le posate.



## SALE SPECIALE COD. 50284156002

- Impedisce la formazione di calcare.
- Migliora la brillantezza delle stoviglie.
- Il sale disciolto nell'acqua passa attraverso il decalcificatore il quale rimuove il calcare ed il calcio dall'acqua.
- 1 kg



## DISINCROSTANTE UNIVERSALE

### COD. 50290020002

- Rimuove efficacemente il calcare da lavastoviglie, lavatrici, deumidificatori, ferri da stiro e macchine caffè.
- Liquido, 1 lt



Electrolux:  
prodotti di  
esperienza!

## STARTER KIT

### COD. 50291264005

- Tutti i prodotti necessari per la manutenzione e la cura della lavastoviglie in un Kit.
- Raccomandato per il primo utilizzo.
- Contiene: sgrassante, brillantante, sale (1 Kg), detersivo (25 tabs), deodorante Lemon Fresh.



## SGRASSANTE COD. 50284847006

- Rimuove efficacemente residui di grasso e cibo anche da punti non raggiungibili.
- Previene la formazione di odori sgradevoli dovuti ai residui di cibo.
- Ripetere l'operazione 2/4 volte l'anno a seconda della frequenza di utilizzo.
- In polvere 200 gr



## DISINCROSTANTE COD. 50284839003

- Ideale per rimuovere il calcare da lavatrici e lavastoviglie. Riduce i consumi energetici.
- Ripetere l'operazione 2/4 volte l'anno a seconda della durezza dell'acqua.
- In polvere 200 gr

